

Monitorización de baterías Panel inteligente de baterías Truck iQ™:



MANUAL DE PROPIETARIO



El listado UL se aplica en los Estados Unidos y solo para ciertos modelos.



www.enersys.com

ÍNDICE

Descripción3
Características3
Especificaciones técnicas3
Descripción de la pantalla y ajustes5
Pantalla principal5
Modos codificados por color5
Errores de batería para PN36
Pantalla 26
Advertencias y ajustes9
Ajustes alarma y relé9
Ajustes menú1
Dimensiones1
Instalación1
Instalación mecánic <mark>a1</mark>
Instalación eléctrica1
PN2 Truck iQ™ baterías abiertas y NexSys® TPPL1
PN3 Truck iQ™ NexSys® ION y NexSys® TPPL ATP14
Comunicación
Referencias1
Mantenimiento y re <mark>solución</mark> de problemas1
Errores comunes1



DESCRIPCIÓN

El panel inteligente Truck iQ[™] es una pantalla alimentada por la batería a traves del cableado de la carretilla. Puede leer, en tiempo real y de forma inalámbrica, los datos de los dispositivos de supervisión de baterías Wi-iQ[®] 3 y Wi-iQ[®] 4, y las baterías NexSys[®] iON, NexSys[®] TPPL y NexSys[®] TPPL con paquete de rendimiento acelerado (ATP), para mostrar alertas, alarmas, estados de carga (SoC) y otros parámetros útiles para optimizar el uso de la batería.

Características

- Disponible para baterías abiertas, NexSys[®] TPPL y NexSys[®] TPPL con ATP
 - Panel inteligente de baterías Truck iQ[™] PN2 con CAN
- Disponible para baterías NexSys[®] iON y NexSys[®] TPPL con ATP*
 - Panel inteligente de baterías Truck iQ[™] PN3
- Pantalla táctil

- Diferentes canales de comunicación
 - CAN-BUS a Wi-iQ®4 y BMS de batería
 - Bluetooth para Wi-iQ[®]3 y versiones posteriores
- Advertencia de estado de carga ajustable y alarma sonora para baterías NexSys[®] iON , NexSys[®] TPPL y NexSys[®] TPPL con ATP*

*Solo para la versión de Norteamérica; póngase en contacto con su representante de EnerSys[®] para obtener más información.

Especificaciones técnicas

Elemento	Descripción					
Tensión de entrada	15 V a 120 V (PN2) 12 V (PN3)					
Tensión nominal de la batería	24 V-96 V (PN2)					
Temperatura de trabajo	0-70 °C (32-160 °F)					
Precisión de la tensión	0,1 V					
Altitud	<2000 m (<6561 pies)					
Potencia consumida	2 W					
Interfaz inalámbrica	Bluetooth BLE					
Alcance inalámbrico	Hasta 5 m (16 pies) (BLE)					
Comunicación CAN	CANOpen para PN3 J1939 para PN2 (Wi-iQ®4 y versiones posteriores)					
Protección	Sobretensión Protección contra inversiones de polaridad					
Carcasa	UL 94V-0 Protección contra la contaminación de nivel 3 (ambiente con polvo) Carcasa IP65					

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas (cont.)

Elemento	Descripción
Información PN2 Modelo: TruckiQ-10	Ener\$ys TruckQ10 Entrada: 15-120 V / 2 W Modelo n.º. TruckQ-10 Codigo: X Ref: 6LA20723-PN2 Nº serie: RZGA-12458D SoLo PARA PELIGRO DE INCENDIO Y ELECTROCUCIÓN ACCESORIO ELÉCTRICO PARA CARRETILLAS INDUSTRIALES ESTE ACCESORIO ESTÀ DISEÑADO PARA SU INSTALACIÓN EN MÁQUINA, ÚNICAMENTE POR PERSONAL CALIFICADO
Información PN3 Modelo: TruckiQ-20	Enersys TrucklQ Entrada: 12 V1 2 W Modelo n.*: TrucklQ-20 Codige: X Ref: 61A20723-PN3 N° serie: RZGA-12458D SOLO PARA PELIGRO DE INCENDIO Y ELECTROCUCIÓN ACCESORIO ELÉCTRICO PARA CARRETILLAS INDUSTRIALES ESTE ACCESORIO ESTÁ DISEÑADO PARA SU INSTALACIÓN EN MÁQUINA, ÚNICAMENTE POR PERSONAL CALIFICADO
Conformidad	Certificación UL® según UL 583 Espectro radioeléctrico (Directiva RED 2014/53/UE) FCC ID: T7V4561HM (módem industrial 802.14.4 Panasonic; 2,405-2,475 GHz). FCC ID: WAP2001 (Cypress BLE PRoC – 2,402-2,48 GHz) CE/UKCA Declaración de conformidad UE • Reglamento CEM 2016 (S.I. 2016/1091) • Directiva 2014/30/UE Compatibilidad electromagnética BS EN 12895 : 2015 / A1 : 2019 • Directiva 2011/65/UE RoHS • Reglamento sobre equipos de radio 2017 (S.I. 2017 /1206) • Directiva 2014/53/UE ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017) ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017) FTSI EN 300 328 V2 2 2 (2019)

Pantalla principal

El panel de control inteligente de baterías Truck iQ[™] tiene una pantalla táctil TFT de 4,3 pulgadas.

Figura 1: Pantalla principal



Pulsar para ir a la pantalla 2 Figura 1

Botón de activación (solo PN3): -

- Aceptación advertencia
- Encender: pulsación breve para encender la batería
- Apagar: pulsación prolongada de 3-5 segundos para apagar la batería

Modos codificados por color



Errores de batería para baterías PN3 NexSys® iON y NexSys® TPPL con ATP*

Tiempo con corriente de descarga > menú umbral de corriente (2A). Reiniciar cuando esté en el cargador.

Advertencias activas (Nivel >=3).



Tiempo transcurrido desde el inicio de la descarga. Tracción activada (puede ser en espera o en tiempo de trabajo).

lcono para aceptación de fallo.

Advertencia de sobrecarga de corriente (90 % del límite máximo)



*Solo para la versión de Norteamérica; póngase en contacto con su representante de EnerSys® para obtener más información.

Pantalla 2

Detalles de la batería



- Tipo: Tensión nominal de la batería y kWh
- Descarga total desde el inicio en kWh
- Tiempo total de descarga desde el inicio
- Estado de la batería: Fuera de línea (sin tracción)/ En línea (con tracción)/Error
- EU: Unidad de batería equivalente = Un ciclo del 80 % de la capacidad nominal de la batería

Pantalla 2 (cont.)



Pantalla 2 (cont.)

Protección con contraseña y ajustes manuales SoC/relé

El umbral SoC/relé se puede ajustar y definir directamente en una pantalla protegida por contraseña.

	8 ID usuar	rio			
La ID	del usuario debe ser < 128	4	. 5		6 3
		0		- 0	ĸ
<	Alarma sonora	0			K
<	Alarma sonora Alarma sonora activada	0			
< 0)	Alarma sonora Alarma sonora activada Advertencia carga 6 %	a 10	20	30	• • 40

<	Ajustes			V1.2	
Ħ	Alarma sonora/repeti	ción			>
	Pantalla				>
0	Eventos	Eventos			>
	Polé	5			
<	Relé	5			
<	Relé Relé activado	ġ		(
<	Relé Relé activado Estado del relé:	erra	r		

Los ajustes generales no están protegidos por contraseña (idioma, hora, etc.).

<	Pantalla					
0	Umbral contador horario 2A	4A	10A	20A		
	Idiomas	~		>		
	Fecha/hora			>		
	Contraseña			>		
	Actualización firmware			>		

<	Eventos				
1. ID : 49					
2. ID : 3					
3. ID : 50					
4. ID : 72					
5. ID : 39					
6. ID : 41					

8

Advertencias y ajustes

Advertencias de la batería

lcono	Descripción	Condición de parada
•	Advertencia activada	Comprobar en pantalla 1
J	Temperatura alta	Detener y enfriar la batería
	Bajo nivel de agua	Recargar la batería
	Desequilibrio entre celdas	Detenga, cargue y iguale la batería
E ^{\$} T	Consumo energético excesivo	Detener y enfriar la batería

Ajustes alarma y relé

Los ajustes alarma/relé utilizan el umbral preconfigurado en las baterías NexSys® ION, NexSys® TPPL y NexSys® TPPL con ATP*, o en los dispositivos de supervisión de baterías Wi-iQ®3 y Wi-iQ®4 (Wi-iQ® Report suite o E Connect™). La sincronización de los ajustes de advertencia/ alerta no se realiza por Bluetooth.

Valores predeterminados de la alarma según el tipo de batería				
Tipo de batería	Advertencia SoC	Alerta SoC		
Abierta	Carga 30 %	Carga 20 %		
NexsSys® TPPL	Carga 30 %	Carga 20 %		
NexSys [®] TPPL con ATP*	Carga útil 10 %	Carga útil 5 %		
NexSys® ION	Carga útil 4 %**	Carga útil 2 %**		

* Solo para la versión de Norteamérica; póngase en contacto con su representante de EnerSys[®] para obtener más información

** No ajustables

Menú Ajustes

Opción	Aju	iste Descripción		
Bluetooth	BLE ON	ON/OFF	Activar/desactivar opción BLE	
CAN	CAN ON	ON/OFF	Habilitar/deshabilitar opción CAN	
	Alarma sonora activada	ON/OFF	Activar/desactivar alarma sonora	
Alarma sonora	Nivel de advertencia	4 %	PN3 - Umbral de carga útil para activar la advertencia de la alarma sonora 1 señal cada 30 segundos Se utilizan los ajustes de la CDI, si la hay	
	Nivel de alerta	2 %	PN3 - Umbral de carga útil para activar la alerta de la alarma sonora 1 señal por segundo Se utilizan los ajustes de la CDI, si la hay	
	Relé activado	Activar	Activar/desactivar: Para indicar a la carretilla cuándo la batería está baja y cuándo se va a desconectar (señal de advertencia previa 10 segundos antes de que se abra el contactor de tracción de la batería)	
Relé	Estado de alerta	Cerrado	Elija entre los estados cerrado o abierto por debajo del umbral de carga	
	Umbral de carga	10 %	PN3 - Elija el umbral de carga útil para activar el relé (5/10/20/30 %) Se utilizan las alertas de la CDI, si la hay	
	Umbral de corriente	2A	Umbral de corriente para el contador horario (tiempo de trabajo, consumo)	
	ldioma	Español	ldioma (inglés, alemán, francés, español, italiano o portugués)	
Pontalla		Fecha/Hora	Cambiar fecha y hora	
Fantana	Fecha/Hora	Región	Selección de región (cambio automático de la temperatura y la fecha, visualización de la hora para EE. UU.)	
	Contraseña		Definición de contraseñas personalizadas/de usuario	
	Actualización del firmware		Reinicio del panel de control inteligente Truck iQ™ para batería en modo gestión de arranque	
Empare-	Empare- jamiento automático		Activar/desactivar: Emparejamiento automático con Wi-iQ®3/Wi-iQ®4/versiones posteriores	
jamiento	Empare- jamiento manual		Selección manual de un dispositivo de supervisión de baterías Wi-iQ®. Guardado automáticamente para el siguiente encendido	
Noticias			Muestra los últimos registros de códigos de error (ID) del BMS - PN3	

Dimensiones

Dimensiones del panel inteligente Truck iQ[™] (mm) Figura 2: Dimensiones de un panel inteligente Truck iQ[™] PN2



Instalación mecánica

Instale el soporte de fijación del panel inteligente Truck iQ[™] en la ubicación más adecuada del vehículo. El dispositivo debe montarse en una posición que lo proteja de las colisiones con obstáculos externos.

El soporte se puede montar en diferentes posiciones para permitir múltiples configuraciones de montaje.



Configuraciones de montaje del soporte

INSTALACIÓN

Instalación eléctrica

Especificaciones del cable del panel inteligente Truck iQ™

El cable proporciona una opción relé (NC), de acuerdo con la siguiente asignación de clavijas.

M12A-04PMMP-SF8001	Clavija	Descripción	Cable de alimentación PN2 6LA20737
	1	Reservado	
40	2	Reservado	
1 5 6 3	3	Relé* (común)	
	4	Relé (NC)	
	5	No se utiliza.	

*Relé: 62,5 VA/60 W - 2A - 250 V CA/220 V CC

Comunicación a través de CAN según la siguiente asignación de clavijas.

M12A-06BFFM-SR8D02	Clavija	Descripción	Cable CAN PN2 6LA01159
	1		
	2		
7 6	3	CANL	
4	4	CANH	
2 3	6	GND	-
	7	GND	

El cable proporciona alimentación (12 V, 2 W) y comunicación por CAN de acuerdo con la siguiente asignación de clavijas.

M12A-06PMMP-SF8001	Clavija	Descripción	Cable CAN PN3 6LA20750
	1	12 V (2 W)	
	2	Botón pulsador (cortocircuitado a GND)	
	3	CANL	
	4	CANH	
	6	GND	
	7	GND	

INSTALACIÓN

Panel de control de batería inteligente PN2 Truck iQ™ para baterías húmedas y NexSys® TPPL

El panel inteligente Truck iQ[™] referencia 6LA20723-PN2 para baterías abiertas y NexSys[®] TPPL requiere:

- Cable de alimentación de 2 m/4 m = 6LA20737-L2 o 6LA20737-L4
- Fijación metálica PN 6LA20738

Conecte las clavijas del cable de alimentación en los polos +VBAT y -VBAT de la batería, lado carretilla. Si la batería no está fijada en el vehículo (ver imágenes del cable de alimentación y la clavija corriente en la página siguiente). Tensión nominal de la batería: 24 V–96 V.



Parte trasera del Truck iQ[™] PN2

INSTALACIÓN Y COMUNICACIÓN

Panel inteligente Truck iQ[™] PN2 para baterías abiertas y NexSys[®] TPPL (continuación)

Gire el «tornillo de fijación» del conector para asegurar el cable de alimentación en el Truck iQ.

Alimente el panel inteligente Truck iQ[™] conectando la batería de tracción a la carretilla.

Para utilizar la funcionalidad CAN, se requiere lo siguiente:

- Cable CAN 2 m/4 m = 6LA01159-L2 o 6LA01159-L4
- Conecte el cable CAN del panel inteligente batería Truck iQ[™] al CAN del dispositivo de supervisión de baterías Wi-iQ[®] (y versiones posteriores).
- Solo compatible con baterías fijas (sin cambios de batería)

Dispositivo de supervisión de baterías Wi-iQ® y ajustes del panel inteligente Truck iQ™

- El dispositivo de supervisión de baterías Wi-iQ[®] debe configurarse con un CAN ID 255
- Desactive la opción BLE en el panel inteligente Truck iQ[™]
- El panel inteligente Truck iQ[™] debe tener como mínimo el firmware 1.25B



Conexión CAN - PN2

PN3 Truck iQ[™] para baterías NexSys® ION y NexSys® TPPL con ATP*

El Truck iQ[™] referencia 6LA20723-PN3 para baterías NexSys® ION y NexSys® TPPL con ATP* requiere:

- Cable 6LA20750-L2 o 6LA20750-L4
- Fijación metálica PN 6LA20738

Conecte el dispositivo directamente al conector de 6 pines derecho de alimentación y comunicación CAN. El conector izquierdo no se utiliza.



Conexión a NexSys® ION-BMS



Conexión a NexSys® TPPL ATP-BMS

COMUNICACIÓN

Comunicación

El panel inteligente TRUCK IQ[™] dispone de dos modos de comunicación (inalámbrico y CAN):

Bluetooth inalámbrico

 Conexión a Wi-iQ®3/Wi-iQ®4/versiones posteriores

CAN (Controller Area Network)

- Para PN3 CANopen Cia 418
- Interfaz con la batería a través del BMS (baterías NexSys[®] ION y NexSys[®] TTPL con ATP*)
- Para PN2 Wi-iQ[®]4 versión de firmware J1939 V7.9-15 o superior
- No compatible con el firmware CANopen

Handshake con el dispositivo de supervisión de baterías Wi-iQ[®] (versiones 3, 4 y posteriores) y baterías abiertas NexSys[®] TPPL

Emparejamiento automático

- Vaya a: 1) Configuración 2) I/O 3) Emparejamiento
 4) Activar emparejamiento automático
- El dispositivo se emparejará automáticamente con el Wi-iQ[®] conectado a la batería de tracción que alimenta al Truck iQ[™].
- El emparejamiento automático requiere el movimiento/uso del vehículo con una corriente >5 A.
- Así, se sincroniza el sensor de corriente y de choque. Esto puede llevar de 1 a 5 minutos.
- Consulte el manual del propietario del Wi-iQ[®]4 para configurarlo a través de Wi-iQ[®] Report o E Connect[™].

Handshake con el dispositivo de control de baterías Wi-iQ®4 CAN y las baterías NexSys® ION / NexSys® TPPL con ATP*

No requiere emparejamiento

 Consulte el manual del propietario del Wi-iQ[®]4 o la CDI para configurarlo a través de Wi-iQ[®] Report o E Connect[™]. Los límites de SoC y relé anularán cualquier preconfiguración en el panel inteligente Truck iQ[™].

*Válido solo para la versión para Norteamérica; póngase en contacto con su representante de EnerSys[®] para obtener más información



Procedimiento manual

- Vaya a: 1) Configuración 2) E/S 3) Emparejamiento 4) Desactivar emparejamiento automático
- Haga clic en el icono BLE y seleccione el dispositivo de supervisión de baterías Wi-iQ[®] correcto que aparezca con el nombre de serie de la batería asociado

*Válido solo para la versión para Norteamérica; póngase en contacto con su representante de EnerSys[®] para obtener más información



REFERENCIAS

Números de referencia

Truck iQ™ Nexsys®TPPL/abiertas	Truck iQ™ para Nexsys [®] ION/Nexsys [®] TPPL ATP	
6LA20723-PN2	6LA20723-PN3	
	Soportes metálicos 6LA20738	
Cable de alimentación para PN2 6LA20737-L2 (2 m) 6LA20737-L4 (4 m)	Sin fuente de alimentación adicional	
Cable CAN para PN2 6LA01159-L2 (2 m)	Cable CAN para PN3 6LA20750-L2 (2 m) 6LA20750-L4 (4 m)	
6LA01159-L4 (4 m)	para PN3 GL0000761-0000	

MANTENIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Errores comunes

Problema	Solución	
El dispositivo no responde	o no responde Reiniciar dispositivo La versión del firmware debe ser al menos 1.25B	
La pantalla se pone en negro	Reiniciar dispositivo La versión del firmware debe ser al menos 1.25B	
Problemas de conexión BLE	 Vaya a 1) Ajustes 2) I/O 3) Emparejamiento Desactive el emparejamiento automático y vuelva a activarlo Escanee el dispositivo o Deje el emparejamiento automático desactivado y seleccione el dispositivo Wi-iQ(R) adecuado haciendo clic en el icono BLE 	

Asistencia técnica: Visite www.enersys.com para encontrar su contacto local.





Sede mundial de EnerSys 2366 Bernville Road Reading, PA 19605, EE. UU. Tel.: +1-610-208-1991 +1-800-538-3627 **EnerSys EMEA** EH Europe GmbH Baarerstrasse 18 6300 Zug, Suiza EnerSys Asia 152 Beach Road #11-08 Gateway East Building Singapur 189721 Tel.: +65 6416 4800

www.enersys.com

© 2024 EnerSys. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la distribución no autorizada. Todas las marcas registradas y los logotipos son propiedad de EnerSys y sus filiales, a excepción de UL, CE, UKCA, Android, iOS y Bluetooth, que no pertenecen a EnerSys. Sujeto a revisión sin previo aviso. SALVO ERROR U OMISIÓN.



GLOB-ES-OM-TiQ-0324