



Dispositivo de monitorização de baterias



MANUAL DO PROPRIETÁRIO CE 24

www.enersys.com

ÍNDICE

Introdução	3
Funcionalidades	4
Especificações téc	nicas4
Dimensões	8
Instalação	9
Comunicação	

Assistência e resolução de problemas16



INTRODUÇÃO



A informação contida neste documento é essencial para o manuseamento seguro e a utilização adequada do dispositivo de monitorização de baterias Wi-iQ®4. Contém uma especificação global do sistema, assim como as respetivas medidas de segurança, códigos de comportamento, um guia para o comissionamento e a manutenção recomendada. Este documento deve ser guardado e estar disponível para os utilizadores que trabalhem com o dispositivo de monitorização de baterias e que sejam responsáveis por ele. Todos os utilizadores são responsáveis por garantir que todas as aplicações do sistema são adequadas e seguras, com base nas condições previstas ou encontradas durante o funcionamento.

Este manual do proprietário contém instruções de segurança importantes. Leia e compreenda as secções sobre segurança e operação do dispositivo de monitorização de baterias antes de operar o dispositivo e o equipamento no qual está instalado.

É da responsabilidade do proprietário garantir a utilização da documentação e quaisquer atividades relacionadas, bem como seguir todos os requisitos legais aplicáveis a si próprio e às aplicações nos respetivos países.

Este manual do proprietário não se destina a substituir qualquer formação sobre o manuseamento e a operação do dispositivo de monitorização de baterias Wi-iQ®4 que possa ser exigida pela legislação e/ou normas locais do setor. Devem ser asseguradas formação e instrução adequadas de todos os utilizadores antes de qualquer contacto com o sistema de baterias.

Para obter assistência, contacte o seu representante de vendas ou ligue para:

EnerSys[®] EMEA EH Europe GmbH

Baarerstrasse 18 6300 Zug, Suíça Tel: +41 44 215 74 10 **EnerSys APAC** No. 85, Tuas Avenue 1 Singapura 639518 +65 6558 7333

www.enersys.com

A sua segurança e a segurança dos outros é muito importante

AVISO Pode morrer ou sofrer ferimentos graves se não seguir estas instruções.

FUNCIONALIDADES E ESPECIFICAÇÕES

Funcionalidades

O dispositivo de monitorização de baterias Wi-iQ®4 é a quarta geração de tecnologia de sensores de baterias, oferecendo funcionalidades acrescidas, como a conectividade Bluetooth e CAN-Bus, para melhorar a comunicação e integração com outros dispositivos e equipamento externo. As funcionalidades adicionadas ao design compacto novo incluem três LED para comunicar o estado, um visor LCD novo para mostrar informação importante sobre a bateria e um alarme sonoro.

- Programável
- O dispositivo Wi-iQ[®]4 está disponível em 2 configurações; pode ser montado em baterias de 24 V a 80 V e de 96 V a 120 V
- Pequeno e justo
- Invólucro IP65
- Disponível para produtos químicos de baterias de chumbo-ácido ventiladas e NexSys®TPPL
- Sensores de corrente de cabo único ou duplo
- Visor LCD e aviso sonoro de alarme de baixa tensão
- Memória com capacidade para mais de 8000 eventos
- Vários canais de comunicação
 - Zigbee[®] sem fios para o carregador e software do PC do Wi-iQ[®]4 Report
 - Bluetooth para a aplicação móvel E Connect™ e painel de controlo da bateria inteligente Truck IQ™

- A aplicação móvel E Connect[™] com design novo permite a verificação rápida e fácil da frota de baterias e a partilha de dados
- Ligação ao nosso dispositivo Truck iQ[™] externo que mostra ao operador dados em tempo real sobre o estado da bateria, alarmes e tempo de trabalho restante
- O módulo CAN-Bus opcional fornece o estado de carga (SoC) e outros dados a qualquer rede CAN (p. ex., empilhadores, AGVs)
- Compatível com o sistema de eficiência de gestão de armazém Xinx[™] para simplificar a recolha de dados e o reporte
- A comunicação sem fios com o nosso carregador modular permite um controlo de ativos melhor
- Aviso de SoC ajustável e tem um alarme sonoro
- Elimina a necessidade de um dispositivo de Alarme de Baixa Tensão (LVA) separado

NOTA: O dispositivo Wi-iQ[®]4 foi concebido para ser instalado apenas numa bateria e não funcionará corretamente se for montado no lado do empilhador do conector da bateria para um estudo de potência.

Especificações técnicas

Item	Descrição
Tensão nominal da bateria	24 VCC a 80 VCC e 96 VCC a 120 VCC
Tensão operacional	24 VCC a 80 VCC e 96 VCC a 120 VCC
Temperatura operacional	4 °F (-20 °C) – 140 °F (60 °C)
Medição da corrente bidirecional	Permite a recolha de dados de rendimento utilizando um sensor de efeito Hall que pode medir até +/- 1000 A. Resolução 1A
Medição da tensão	Monitorização contínua do total da tensão da bateria e da metade da tensão da bateria
Precisão da tensão	0,1 V
Temperatura	Termístor externo
Altitude	<2000 m (<6,561 pés)
Deteção do nível de eletrólito	Com sensor de eletrólito
Interface sem fios	Zigbee (SMAC -2,4 GHz), Bluetooth BLE

Item	Descrição
Relógio em tempo real	Registo de tempo e carimbo de dados
Armazenamento de dados	Carregamento de dados para o PC através do Dongle, para o servidor de nuvem através da aplicação móvel E Connect
Coleta de dados	Até 8000 registos de eventos
Alcance sem fios	Até 10 m (32 pés) (Zigbee); até 5 m (16 pés) (BLE)
Comunicação CAN	2 protocolos CAN diferentes: CANOpen ou J1939
Consumo de energia	1 Watt
Proteção	Sobretensão Proteção contra polaridade inversa
Embalagem	Resistente a água e ácidos UL 94 V-0 Proteção de nível de poluição 3 (ambiente empoeirado) Invólucro IP65
Dimensões físicas	40,07 mm C x 19,5 mm L x 107,97 mm A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações técnicas (cont.)

ltem	Descrição
Conformidade	Regulamentos de (Segurança de) Equipamentos Elétricos 2016 (S.I. 2016/1101) Diretiva 2014/35/UE: Segurança BS EN 61010-1: 2010/A1: 2019 Regulamentações CEM 2016 (S.I. 2016/1091) Diretiva 2014/30/UE: Compatibilidade eletromagnética BS EN 12895: 2015/A1: 2019 Diretiva 2011/65/UE RoHS Regulamentações relativas a equipamentos de rádio 2017 (S.I. 2017/1206) Diretiva 2014/53/UE ETSI EN 301 489-17 V3.2.2 (2019) ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019)



ESTE DISPOSITIVO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A PARTE 15 DAS REGRAS DA FCC. A OPERAÇÃO ESTÁ SUJEITA ÀS DUAS CONDIÇÕES SEGUINTES:

(1) ESTE DISPOSITIVO NÃO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIAS NOCIVAS

(2) ESTE DISPOSITIVO DEVE ACEITAR QUALQUER INTERFERÊNCIA RECEBIDA, INCLUINDO INTERFERÊNCIA QUE POSSA CAUSAR FUNCIONAMENTO INDESEJÁVEL.

EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA FCC, AS ALTERAÇÕES OU MODIFICAÇÕES NÃO APROVADAS EXPRESSAMENTE PELA ENERSYS PODEM ANULAR A AUTORIZAÇÃO DO UTILIZADOR PARA OPERAR ESTE PRODUTO.

Apoio técnico: Consulte www.enersys.com para encontrar o seu contacto local.

Componentes

Figura 1: Dispositivo Wi-iQ[®]4 para baterias ventiladas com sonda de eletrólito

O dispositivo de monitorização de baterias Wi-iQ®4

O dispositivo de monitorização de baterias Wi-iQ®4 é composto por:

Uma unidade principal (para medição da tensão, visor, LED, aviso sonoro e funcionalidades de comunicação)

- 1 ou 2 sensores de corrente
- Uma ligação CAN (a utilização é opcional)
- Cabos vermelhos/pretos para alimentar o dispositivo Wi-iQ[®]4
- Fio de equilíbrio/cinzento para tensão média da bateria (com um fusível)
- Sonda de temperatura
- Sonda de nível de eletrólito para versão de bateria ventilada
- 3 juntas de crimpagem + 3 braçadeiras para cabos
- Hardware de instalação

Figura 2:Dispositivo Wi-iQ[®]4 para Placa Fina de Chumbo Puro (TPPL) ou Chumbo-Ácido Regulado por Válvula (VRLA) com Conector CAN; sem Sonda de Eletrólito

Os Números de Peça do Dispositivo Wi-iQ®4 Existem quatro números de peça disponíveis.

Número da peça	N/P de referência	Descrição	Tipo de bateria
Wi-iQ [®] 4 120V SGL	GL0017459- 0002	Monitor Wi-iQ®4 Sensor único CAN Premium	Todos com CAN
Wi-iQ®4 120V DBL	GL0017459- 0007	Monitor Wi-iQ®4 Sensor duplo CAN Premium	Todos com CAN
Wi-iQ®4	Wi-iQ®4 6LA20743-E0E		Ventila- da
Wi-iQ [®] 4	6LA20743-E3E	Monitor Wi-iQ®4 Sensor único VRLA básico	Gel, TPPL
Wi-iQ [®] 4F	6LA20743-E1E	Monitor Wi-iQ®4 Sensor único CAN Premium	Todos com CAN
Wi-iQ [®] 4DUALF 6LA20743-E2E		Monitor Wi-iQ®4 Sensor duplo CAN Premium	Todos com CAN
6LA20761 6LA20761		Sensor de eletrólito (apenas peça de substituição). Não utilize este número ao encomendar os números de peça Wi-iQ®4 e Wi- iQ4DUAL	Ventila- da

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações técnicas (cont.)

O Visor e os LED do dispositivo Wi-iQ®4

Um visor LCD e três LED no dispositivo Wi-iQ®4 fornecem indicação de estado. O visor DESLIGA-SE após 15 minutos de inatividade (modo de repouso). Um pequeno toque no visor do dispositivo Wi-iQ®4 voltará a LIGAR o visor.

Figura 3: Visor e LED

Parâmetros

Descrição	Valor	Comentário	
SoC	0-100%	Estado de carga da bateria	
Tensão da bateria	Ex.: 27,2 V	Tensão total da bateria (V)	
Temperatura	Ex.: 64 °F (18 °C)	Temperatura da bateria	
Corrente	Ex.: 10,4 A	Valor de corrente em A (+ carga, - descarga)	
Bluetooth ligado		Quando o smartphone está ligado ao dispositivo Wi-iQ®4	
	Nível	LED azul LIGADO	
	Temperatura	LED vermelho Intermitente ou ACESO	
	Aviso de SoC baixo	Aviso sonoro LIGADO	
Aviso	Alerta de SoC baixo		
	Desequilíbrio	LED azul intermitente	
	Sem sensor de corrente	CORRENTE/SENSOR SEM/SINAL	
	Sem sensor de temperatura	TEMP/SENSOR SEM/SINAL	

Cores e funções

LED	Cor	Aceso	Intermitência rápida (0,5 s LIGADO/ 0,5 s DESLIGADO)
Esquer- da	Verme- Iho	Temperatura elevada	Aviso de temperatura
Centro	Cor de laranja	Alerta de DOD	Aviso de DOD
Direita	Azul	Nível baixo	Desequilíbrio
	Todas	Intermitência rápida a cada 5 segundos (para operação normal)	

NOTA:Quando o dispositivo Wi-iQ[®]4 é ligado pela primeira vez à tensão da bateria, todos os LED piscam e a revisão do firmware é apresentada no visor (sequência de inicialização). O SoC apresentado será um valor recarregado do fabricante. Para iniciar, defina o dispositivo e reponha o valor (consulte a secção de configuração do manual).



Figura 3

Aviso sonoro

Existe um aviso sonoro localizado no interior da unidade principal. O aviso sonoro é ativado quando o SoC da bateria está baixo e a bateria precisa de ser carregada. Tabela de referência do valor pré-definido do aviso sonoro vs. tipo de bateria

Frequência do tempo de aviso e alerta

	SoC normal	Aviso de SoC	Alerta de SoC
Aviso	DESLIGADO	2 sons a cada	1 som a cada
sonoro		20 segundos	5 segundos

Valor pré-definido do aviso sonoro vs. tipo de bateria

Tipo de bateria*	Aviso de SoC	Alerta de SoC
Modelos NexSysTPPL NXS	30%	20%
Modelos NexSysTPPL NXP	50%	40%
Outros	30%	20%

*Ajustável

O(s) Sensor(es) de Corrente do Dispositivo Wi-iQ[®]4 O sensor de corrente é um dispositivo de efeito Hall de núcleo sólido.

Especificações técnicas do sensor de corrente

Bitola do cabo CC	AWG	Diâmetro interno	Recomendação da classe do empilhador	Corrente CC máxima
Até 120 mm ²	Até 4/0	20,1 mm	Classe 1, 2 e 3	1000A

NOTA: A bitola do cabo CC não considera as dimensões do terminal ou do contacto. Depois de inserir o cabo no sensor de corrente, poderá ser necessário montar terminais ou contactos, principalmente para os cabos 4/0.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações técnicas (cont.)

Opção CAN do Dispositivo Wi-iQ®4

O dispositivo Wi-iQ[®]4 comunica através do protocolo CAN, se instalado.

A unidade principal do dispositivo Wi-iQ[®]4 é fornecida com uma tampa protetora de plástico que tem de ser retirada para utilizar a opção CAN.

- J1939
- A disposição de pinos do conector fêmea é descrita na **Figura 4**

Figura 4: Conector fêmea.

 O conector macho NÃO está incluído (recetáculo ITT-CANON SURE-SEAL IP68 de 3 contactos com dois pinos e uma tomada adaptada para fios de 0,75-1,5 mm2).

Especificação do conector CAN

	Número	Número de peça de contacto		
Produto	de peça do recetáculo	Bitola do fio	Pino (quant. 2)	Tomada (quant. 1)
ITT-CANON SURE- SEAL	120-8551-	0,5-1,0 mm²	330-8672- 001 (SS20) 031-8703- 001 (SS20)	
	(SS3R)	0,75-1,5 mm²	330-8672- 000 (SS10)	031-8703- 000 (SS10)



A comunicação CAN do dispositivo Wi-iQ®4 adota dois protocolos CAN diferentes:

- CANOpen
- J1939

Consulte a secção Comunicação CAN (Controlled Area Network) para obter a documentação adequada.

DIMENSÕES

Dimensões

Dimensões gerais do Dispositivo de Monitorização de Baterias Wi-iQ®4 e efeito (mm)



Nota: Todas as dimensões são indicadas em mm.

Sondas e sensores



Sonda de eletrólito



Sensor de temperatura

INSTALAÇÃO

Instalação

Figura 5: Montagem Final do Dispositivo Wi-iQ®4 no Tabuleiro de Células de 2V

Figura 6: Montagem Final do Dispositivo Wi-iQ®4 no Tabuleiro de Blocos de 12 V

NOTA: A ordem de empilhamento no pino é: Cabo da bateria, Terminal do anel do dispositivo Wi-iQ®4, Anilha plana, Anilha de bloqueio e Porca.

- Certifique-se de que as roscas na porca e no pino estão limpas, cologue uma gota de Loctite™ azul no pino e aperte a porca no lugar.
- Aperte a porca de acordo com a especificação adequada (Figura 6). Certifique-se de que o terminal do cabo da bateria está plano contra a placa.



Figura 5



Figura 6

Comunicação

Existem dois modos de comunicação (sem fios e CAN) disponíveis no dispositivo Wi-iQ®4:

Sem fios

- BLE
 - Ligue a um smartphone através da aplicação móvel E Connect™
 - Lique ao painel de controlo da bateria inteligente Truck iQ™
- Zigbee[®] (protocolo herdado utilizado com gerações anteriores dos dispositivos Wi-iQ®4)
- Ligue aos carregadores (NexSys®+ carregador da bateria)
- Ligue ao software Report do dispositivo Wi-iQ[®]4
- Ligue ao software Xinx[™]

O dispositivo Wi-iQ[®]4 pode ser configurado e fornecer dados via Zigbee[®] (Wi-iQ[®]4 Report – v5.4.5 mínimo) ou BLE (aplicação E Connect[™] - v2.16 mínimo).

CAN (Controller Area Network)

- CANOpen Cia 418 ou J1939
 - Interface com o empilhador utilizando um protocolo CAN proprietário do fabricante de equipamento original (OEM) implementado.
 - Interface com AGV utilizando o protocolo CAN proprietário da EnerSys®.

Comunicação (cont.)

Configuração do Dispositivo Wi-iQ®4 no Dispositivo Wi-iQ®4 Reporting Suite

- Depois de o dispositivo estar instalado, tem de ser configurado no software. Ligue um dongle (antena do dispositivo Wi-iQ®4) à porta USB de um PC com o Dispositivo Wi-iQ®4 Reporting Suite instalado. Inicie o software do Dispositivo Wi-iQ®4 Report.
- Clique no item do menu Software no canto superior esquerdo. Clique em "Idioma" e selecione "EUA" (não inglês). Isto é necessário para garantir que todas as tecnologias de bateria (tecno. da bat.) estão disponíveis mais tarde na configuração do software.
- Crie um local novo se ainda não existir nenhum. A designação do local não é importante para efeitos de instalação.

Figura 7: Página de Configuração do Site do Dispositivo Wi-iQ®4 Report.

Faça clique duplo no Nome do local para o abrir. Podem ser apresentados dispositivos adicionados anteriormente. Para adicionar um dispositivo novo, clique no botão de scan no canto superior esquerdo. O software fará o scan de todos os dispositivos disponíveis. Marque a caixa "Adicionar" para todos os dispositivos que pretende configurar e clique no botão "+ Adicionar" à direita. Os dispositivos podem ser identificados fazendo corresponder o campo de Endereço (HEX) com o N/S no dispositivo.

Figura 8: Correspondência do Endereço HEX.

Os dispositivos que adicionou devem agora ser adicionados à vista do local. Se adicionou vários dispositivos de uma vez e não tem a certeza de que dispositivo está em cada bateria, clique no ícone do olho na coluna da esquerda. Isto fará todos os LED nesse dispositivo piscar durante 15 segundos. O dispositivo também emitirá um sinal sonoro durante o mesmo período. Clique duas vezes em qualquer ponto ao longo da linha do dispositivo que pretende configurar para abrir a janela de configuração.

NOTA:Se, a qualquer momento, a versão para portátil não conseguir captar o dispositivo Wi-iQ®4 ou encontrar o número de série correto do dispositivo, configure-o corretamente através da aplicação E Connect™ para o número de série apropriado, faça o scan de novo e ele será apresentado no seu Dispositivo Wi-iQ®4 Suite no seu portátil.

Figura 9: Página Inicial do Site do Dispositivo Wi-iQ[®]4 Report













Comunicação (cont.)

Figura 10: Página de Configuração do Site do Dispositivo Wi-iQ®4 Report

N.º de série da bateria Introduza o número de série da bateria (9 dígitos)
Número da frota: Conforme necessário
Modelo: Introduza o tipo de bateria, ex.: 18-E100-21
Células: Introduza o número de células na bateria

Para baterias NexSys® TPPL de 2V, utilize a tensão total dividida por 2 para determinar o número de células. Exemplo: O tipo de bateria é 36NXS700. 36 descreve a tensão total da bateria. Divida este número por 2 para obter "Células"; neste exemplo, 36 / 2 = 18 células.

Equil. das células – introduza o número da célula onde o fio cinzento foi instalado, contando a partir do pólo positivo.

Para bateria monobloco NexSys® TPPL: O fio preto do dispositivo Wi-iQ®4 e o fio cinzento do dispositivo Wi-iQ®4 devem ser ligados aos pólos negativo e positivo do mesmo bloco, como descrito na secção Instalação. Nesta configuração, "Equil. das células" será sempre 6.

Tecnologia da bateria – selecione o tipo de bateria adequado. Consulte as notas do item de linha na encomenda BaaN solicitando qualquer configuração específica da Tecnologia da Bateria pelo cliente ou representante de vendas. Se não estiver solicitado nada nas notas do item de linha, consulte a Tabela de Perfis de Carga.

Perfis de carga

Tecnologia da bateria	Tipos de bateria
AIR MIX	Ventilada
FAST EU	Ventilada
GEL	Evolution (PzV)
HDUTY	Ventilada
NEXSYS 2V	NexsysTPPL 2V (NXS)
NEXSYS BLOC	Monobloco NexsysTPPL (NXS)
NEXSYS PURE 2V	NexsysTPPL (NXP)
NEXSYS PURE BLOC	Monobloco NexsysTPPL (NXP)
OPP	Ventilada
PZQ	Ironclad (PzQ)
STDWL	Ventilada
WL20	Sem água (PzM)





- Capacidade (Ah): Introduza os Ah nominais da bateria.
 Bateria monobloco NexSys® TPPL: Determine o total de Ah da bateria. Exemplo: 24-12NXS186-3. 186 descreve a classificação de amperes-hora de cada bloco e 3 descreve o número de circuitos paralelos. Multiplique estes dois números para obter "Capacidade (Ah)"; neste exemplo 186 x 3 = 558 Ahrs.
- Bateria NexSys[®] TPPL de 2 V: Determine o total de Ah da bateria. Exemplo: 18-NXS770. O 770 descreve a classificação de amperes-hora.

Cabo (+)/cabo (-): Selecione o cabo em que o dispositivo Wi-iQ $^{\circ}4$ foi instalado. Na maioria dos casos, deve ser selecionado o cabo (-).

Período igual (horas): Introduza 186. Este é o tempo em horas para solicitar uma carga de equalização (só disponível com o firmware do dispositivo Wi-iQ®4 v4.0 e superior). Se o tempo igual for definido para 0 horas, a funcionalidade é desativada e as falhas críticas não são registadas nos relatórios. Esta funcionalidade não é programável para perfis de bateria NexSys®.

Equilíbrio: Marque esta caixa para todas as baterias.

Sonda do nível de água: Marque esta caixa para todas as baterias com uma sonda de eletrólito instalada.

Comunicação (cont.)

Modo: Deixe como pré-definido – CICLOS, a menos que as notas do item de linha no Reconhecimento da encomenda exijam uma configuração de modo alternativa pelo cliente ou representante de vendas. NOTA:Clique no botão "ESCREVER IDCARD" antes de alterar o modo. Se o modo for alterado primeiro, reinicie a configuração a partir da secção Painel de controlo da bateria inteligente Truck iQ[™].

 Os sistemas Xinx™ requerem que o modo seja EVENTO.

Datas: Introduza a data do código de data da bateria para o campo "Data de fabrico da bateria". Introduza a data em que a bateria é colocada em serviço para o campo "Data inst. serv." Deixe todos os outros campos de data em branco.

Proprietário: Deixe como pré-definido - EnerSys®.

Grupo da bateria:Introduza o tipo de empilhador – Contrabalançado, Retrátil, etc., ou como designado pelo cliente.

 Para o software Xinx[™], consulte a folha de trabalho de configuração do software Xinx[™].

Grupo do carregador: Modelo do carregador ou saída máxima do carregador

Configuração do horário de verão: DESLIGADO/ Europa/Austrália.

Depois de ter introduzido toda a informação necessária, clique no botão "ESCREVER IDCARD". Selecione o botão "Escrever" e confirme que as configurações foram escritas.

Clique no separador "CICLOS". Localize o botão chamado "Reiniciar ciclos" e clique nele. Selecione "Continuar" quando aparecer a mensagem de aviso. Isto irá apagar qualquer memória no dispositivo. A instalação está concluída. É importante Reiniciar os dados numa instalação nova para cálculos de média adequados.

 "Reiniciar eventos" para o software Xinx™ ou qualquer configuração que requeira o modo EVENTO.

Figura 11: Separador Ciclo

Configuração do sistema Xinx™

Mude o modo para EVENTO

 O grupo da bateria deve ser definido para o Nome do agrupamento correto de acordo com a nota na encomenda e/ou o perfil Xinx[™] BOM; p. ex., Empilhadores de doca, Porta-paletes, etc. Se utilizar todas as letras maiúsculas para um agrupamento, certifique-se de que todos os agrupamentos são nomeados utilizando todas as maiúsculas. Isto será fornecido através de uma nota personalizada na encomenda e/ou no perfil Xinx[™] BOM. Qualquer erro tipográfico pode fazer com que o sistema Xinx[™] não reconheça a bateria.



Figura 11

- Utilize o separador "MEDIÇÕES" para verificar a configuração
- Selecione o botão "MEDIÇÕES" para ler os dados em tempo real do dispositivo Wi-iQ[®]4
 - Meça a tensão do terminal positivo da bateria ao fio cinzento VBAL/CEL com um voltímetro calibrado. Divida a leitura pelo número de células entre o terminal positivo e o fio de equilíbrio. Compare este valor com a leitura "VBAL/CEL" e confirme se está dentro de uma tolerância de (+/- 0,02 VCC). O desvio deste valor indica que foi introduzido o número errado de células no campo "Equil. das células" ou que o fio de equilíbrio está na localização errada.
 - Meça a tensão entre os pólos positivo e negativo da bateria com um voltímetro calibrado. Divida o número de células na bateria e confirme se este valor está dentro de uma tolerância de (+/- 0,03 VCC) do valor em "VBAT/CÉL" Um desvio deste valor pode indicar uma ligação elétrica incorreta. Limpe e lubrifique o pólo da bateria e o terminal.
 - Meça a temperatura perto da sonda de temperatura na bateria. Verifique se o valor no campo "Temp." está próximo do valor lido. Desvios grandes indicam um sensor térmico defeituoso.
 - Se possível, opere o equipamento ou carregue a bateria. Meça a corrente com um amperímetro tipo alicate calibrado e confirme que o valor está dentro da tolerância (+/- 2%) do valor em "CORRENTE". O desvio deste valor indica um sensor de efeito Hall defeituoso.
 - Verifique também se a corrente está na direção correta, (-) para o descarregador e (+) para a carga. Um desvio disto indica que o sensor de efeito Hall foi instalado virado para trás.

Comunicação (cont.)

 Verifique se o eletrólito indica corretamente. Se a sonda estiver coberta e a indicação em "Medições" não estiver verde, verifique se o fio de equilíbrio está no pólo negativo da mesma célula em que a sonda de eletrólito está instalada.

Figura 12: Leituras em tempo real no Dispositivo Wi-iQ[®]4 Report.

Configuração do dispositivo Wi-iQ®4 na aplicação móvel E Connect™

Uma aplicação móvel chamada E Connect[™] foi desenvolvida para os sistemas operativos iOS[®] e Android[®] (não funcionará nas plataformas Windows), disponível para transferência gratuita na App Store e na Play Store. O acesso é protegido por login/palavrapasse. Serão concedidos níveis de acesso diferentes através de códigos de acesso diferentes.

A aplicação móvel E Connect[™] permite principalmente:

- Digitalização e depois associação do dispositivo Wi-iQ®4 a um local do cliente (a lista de dispositivos será registada automaticamente num servidor remoto).
- Configuração dos parâmetros da bateria do dispositivo Wi-iQ[®]4 (como tecnologia e capacidade).
- Revisão rápida de parâmetros históricos, como SoC, tensão e temperatura.
- Descarregamento dos dados do histórico do dispositivo Wi-iQ®4 (os dados descarregados são transferidos automaticamente para um servidor remoto – não há dados armazenados no smartphone).

NOTAS:

- Ao iniciar a aplicação móvel, o Bluetooth[®] é ativado automaticamente.
- Se o smartphone não estiver ligado à Internet durante a digitalização e a transferência de dados, a transferência para o servidor remoto é feita assim que a ligação à Internet for restabelecida.

Os ecrãs principais da aplicação móvel E Connect™ com os parâmetros principais são apresentados abaixo.

Figura 13: Ecrãs da aplicação móvel E Connect™

Consulte "Configuração do Dispositivo Wi-iQ[®]4 no Wi-iQ[®] Reporting Suite" para configurar os parâmetros da bateria na página das configurações do dispositivo Wi-iQ[®]4 da aplicação. A informação necessária é a mesma (ou seja, número de série da bateria, informação do cliente, tecnologia da bateria, capacidade da bateria, número de células, etc.).





Comunicação (cont.)

Figura 14: Opções de menu disponíveis na aplicação móvel E Connect™



Estão disponíveis vários gráficos (SOC, temperatura, Ah...) com vários filtros de período (dia, semana, ano).

Comunicação (cont.)

Painel de controlo da bateria inteligente Truck iQ™

- O painel de controlo da bateria inteligenteTruck iQ[™] é um dos mais recentes dispositivos "iQ" da EnerSys[®].
- O dispositivo consiste num visor alimentado pela bateria através dos cabos do empilhador. Lê dados em tempo real e sem fios do dispositivo Wi-iQ[®]4, apresentando alertas, alarmes, SoC e outros parâmetros úteis para otimizar a operação da bateria.
- Emparelhar o painel de controlo Truck iQ[™] com o dispositivo Wi-iQ[®]4
- O painel de controlo Truck iQ[™] pode ser emparelhado com o dispositivo Wi-iQ[®]4 manual ou automaticamente.
 - Procedimento manual

Figura 15: O dispositivo Wi-iQ[®]4 comunica com o Painel de Controlo da Bateria InteligenteTruck iQ[™] para apresentar Informação Crítica sobre a Bateria

Figura 16: Instruções de Emparelhamento do Dispositivo Wi-iQ®4 e do Painel de Controlo Truck iQ™

Comunicação CAN (Controlled Area Network)

- A EnerSys[®] permite a integração através de protocolos suportados por CAN que interagem com o seguinte:
 - Empilhadores que utilizam o protocolo CAN proprietário do OEM implementado no firmware do dispositivo Wi-iQ®4.
 - AGVs (Veículos Autoguiados) que utilizam o protocolo CAN proprietário da EnerSys (CANOpen Cia 418 ou J1939).
 - Lista de parâmetros comunicados via CAN aos empilhadores como especificado pelo protocolo proprietário do OEM, mas não limitado a:
 - USOC (Estado de carga utilizável)
 - Tensão do barramento CC
 - Corrente do barramento CC
 - Temperatura do sistema (temperatura da bateria)
 - Acionador do bloqueio do elevador
 Acionador de operação limitada
 - Para mais detalhes, consulte a Especificação da interface CAN fornecida com o manual do utilizador do empilhador para cada OEM específico.
 - Parâmetro comunicado via CAN ao AGV como especificado pelo protocolo CAN proprietário da EnerSys[®], mas não limitado a:
 - USOC (Estado de carga utilizável)
 - Tensão do barramento CC
 - Corrente do barramento CC
 - Temperatura do sistema (temperatura da bateria)
 - Para mais detalhes, consulte EnerSys[®] Global: Especificação CANOpen e CAN J1939 para o controlador da bateria – documento ENER-CO-002 e documento EnerSys_J1939.



Configuração -> I/O -> Emparelhamento -> Desativação do emparelhamento automático.

Selecione o dispositivo Wi-iQ®4 apropriado clicando no ícone de BLE (Bluetooth®).

NOTA: Normalmente o dispositivo Wi-iQ[®]4 é igual ao nome da bateria.

<	Pairing		
Auto Pairing			
24V30T3AH		🚷	

ASSISTÊNCIA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Assistência e resolução de problemas

Mensagens de erro apresentadas

Figura 17: LED do Dispositivo Wi-iQ[®]4.

Verifique os indicadores LED no dispositivo. Uma intermitência rápida de todos os LED a cada cinco segundos indica configuração bem-sucedida e funcionamento normal. Consulte a tabela abaixo para outros indicadores de resolução de problemas:

Indicador LED	Visor LCD	Significado	
Intermitência rápida a cada 5 segundos		Instalação OK	
Azul intermitente		Equilíbrio instalado ou programado incorretamente	
	Sem sensor de temp.	Sonda de nível não inserida ou programada incorretamente	
	Sem sensor de corrente	Efeito Hall não ligado ou sem leitura	
Vermelho intermitente	Temperatura	Possível sonda térmica defeituosa (se persistente)	

Ligar ao dispositivo com a aplicação móvel E Connect™

- Se não ligar, verifique se não estão ligados outros dispositivos, como outra aplicação ou painel de controlo Truck iQ[™]. Só pode ligar a um dispositivo de cada vez.
- Tente ligar com um computador e o dispositivo Wi-iQ[®] Report.
- Se não se ligar a nenhum dos dispositivos. Mova o dispositivo Wi-iQ®4 para outra zona, de preferência no exterior.
 - Se ligar noutra localização, o problema é interferência magnética de rádio.
 - Se não ligar, substitua o dispositivo Wi-iQ[®]4.

Faça as seguintes verificações de qualidade para confirmar que a instalação está correta. Compare os valores apresentados no LCD com as variáveis medidas da bateria (ou seja, tensão, temperatura, etc.).

- Selecione o botão "MEDIÇÕES" para ler os dados em tempo real do dispositivo Wi-iQ®4.
 - Meça a tensão do terminal positivo da bateria ao fio cinzento VBAL/CEL com um voltímetro calibrado. Divida a leitura pelo número de células entre o terminal positivo e o fio de equilíbrio. Compare este valor com a leitura "VBAL/CEL" e confirme se está dentro de uma tolerância de +/- 0,02 VCC. O desvio deste valor indica que foi introduzido o número errado de células no campo "Equil. das células" ou que o fio



Figura 17

de equilíbrio está na localização errada.

- Meça a tensão entre os pólos positivo e negativo da bateria com um voltímetro calibrado. Divida o número de células na bateria e confirme se este valor está dentro de uma tolerância de +/- 0,03 VCC do valor em "VBAT/CÉL" Um desvio deste valor pode indicar uma ligação elétrica incorreta. Limpe e lubrifique o pólo da bateria e o terminal.
- Meça a temperatura perto da sonda de temperatura na bateria. Verifique se o valor no campo "Temp." está próximo do valor lido. Desvios grandes indicam um sensor térmico defeituoso.
- Se possível, opere o equipamento ou carregue a bateria. Meça a corrente com um amperímetro tipo alicate calibrado e confirme que o valor está dentro da tolerância +/- 2% do valor em "CORRENTE". O desvio deste valor indica um sensor de efeito Hall defeituoso.
 - Verifique também se a corrente está na direção correta, (-) para o descarregador e (+) para a carga. Um desvio disto indica que o sensor de efeito Hall foi instalado virado para trás.
- Verifique se o eletrólito indica corretamente. Se a sonda estiver coberta e a indicação em "Medições" não estiver verde, verifique se o fio de equilíbrio está no pólo negativo da mesma célula em que a sonda de eletrólito está instalada.
 - Se estiver instalada corretamente, inspecione a sonda quanto a corrosão. Substitua a sonda se estiver danificada.

Para assistência, contacte o seu representante de vendas da EnerSys[®] ou vá a www.enersys.com.







www.enersys.com

© 2025 EnerSys. Todos os direitos reservados. Proibida a distribuição não autorizada. As marcas comerciais e logótipos são propriedade da EnerSys[®] e das suas afiliadas, exceto UL, CE, UKCA, IEC, Android, iOS, Bluetooth e Zigbee, que não são propriedade da EnerSys[®]. Sujeito a revisões sem aviso prévio. Salvo erros e omissões.



